FESEM JSM-7500F

中文操作手册



1	外	睍	介約	沼.	••	••	••	••	••	••	• •	•	••	••	••	••	••	••	••	•••	2
2.	操	作	軟	體:	叻	能り	介《	紹.	••	•	••	••	•	••	••	• •	••		•••	••	. 5
3.	開	關	機	程	序.	••	••	••	••	•	••	••	•	••	••	• •	••		• •	••	. 6
4.	操	作	程	序.	••	••	••	••	••	•	••	••	•	••	••	• • •	••		•••	••	.10
5	機	台	維	頀.	••	••	••	••	••	•	••		•	••	••	• • •	••		•••	••	. 20

1 外觀介紹

1.1 主體



註: DAMPER 為主動式防震台開關,正常使用應為亮燈



1.2 操作台:



1.3 電子槍體:



2.操作軟體功能介紹

2.1 操作主畫面

3.開關機程序

- 3.1. 開機程序:
 - 1. 檢查水,氦氣(4.5~5.5kg),電源是否正常
 - 2. 開啟機台後方之斷電器
 - 3. 開啟 Main power 開關

- 4. 開啟 Vacuum 開關,等待約一個小時真空 Ready
- 5. 啟動 OPE-power "|"

6. 啟動 PC

These are the user account and the password: Initial user account: SEMUser Password: SEMUser

7. 開啟 SEM 應用程式

Select a user name and enter a password.

💉 Figure 22 shows an example where Guest is selected.

User name: Guest Password: N/A

Guest: 提供一般使用者

Password: 無

8. 開啟 Maintenance 中 GUN/VAC 視窗

Г	
File (E) Edit (E) Function (Q) Image Processing (Q) Tools (T) Setup (S) Analysis(A)	Maintenance (M) Help (H)
Observation Accel. Voltage Emission current 👩 👩 👩	
OFF ON 15.0KV V 0.0/2 A Reset Quick1 Quick2 Fine1 F	GUN/VAC (X)
Frode content () contrast () originitiess () Focus () magnificat	Self-diagnosis (Y)
	Maintenance (Z) 🛛 🕨
Nointenimes BUNUAG Constant VAD Diagram	Energy Mode Schedule (E)
Gun Charler Ednart Voltage CP Curve Result 000 KV NC Carve	Sleep Time(S)
Miccount system	
6/P/1 245.659 P/2 112 Gas	
Tuble Meleruar Pump Vacium cade #1000000 RR Pana HT Ready	
Flack	
Address Strateg	
07 Input 20 minutes Set	
The first second second second of the second sec	

Close

- 8. 檢查 SIP-1 真空度約 3.8x10⁻⁸Pa,不可低於 1x10⁻⁷Pa 檢查 SIP-2 真空度約 3.3x10⁻⁷Pa,不可低於 1x10⁻⁶Pa
- 9. 檢查 chamber 真空度小於 8x10⁻⁴Pa(或 5x10⁻⁴Pa)才可使用。
 註:真空最高可抽到 9.63 x10⁻⁵ Pa,保持高真空使用可增加燈絲壽命及 chamber 乾淨

3.2.關機程序:

1. 關閉 GUN Valve 及 HT off

	File (<u>F</u>)	$Edit\ (\underline{E})$	Function (O)	Image	Process	ing Ø	Tools (<u>T</u>) Setup (
	Observat	ion Acc	cel. Voltage	Emiss	ion curr	ent	_ [00
	OFF)N] 15	0kV ~	0.0μ	A	Y Re	eset Qu	uick1 Quick
/	Probe (Current	Contrast		Brightn	ess	Fo	ocus [

4. 關閉冰水機

(當 OPE POWER 關閉時,冷卻與 OL 之間閥門會自動關上,因此可先關閉冷卻機) 5. 關閉 Vacuum 開關,待 30min TMP 停止

6.關閉 Main power 開關

7.關閉斷電器

4.操作程序:

4.1 載入試片

1.將試片處理完後,放置於試片座上,試片高度不可超過試片座上方 3 mm

2. 將試片座置於試片夾具上,置入時請注意箭頭方向(平邊頂平邊)

4. 關閉交換室門並將其抽真空

5. 等待 EVAC 燈閃動停止

6.使用推桿將試片座推入 Main Chamber

注意:當交換桿拉出時必須將其拉到底,使外管能夠抵住上方鐵片,才可將交換桿網上 折,否則會造成內外管變形,導致無法交換式片且會造成真空當機。

4.2 拍照

- 1.等待 PVG 值到達真空要求,將HV ON
- 2.打開 Gun Valve ____

3.軟體設定操作參數(電壓、電流 及 WD) 條件

4.先切換至 Low Mag 找尋位置後 切換到 SEM 模式

5.調整 WD 旋鈕使影像較清晰 可按螢幕上之 ZFC 後旋轉軌跡球旁之旋轉盤可改變 Z 的上下

或按 Stage CONT 上之+ - Z 軸

6.使用 OP panel 調整影像

先切換到較高倍率,反覆調整焦距及像差直至影像清晰後再切回所需之倍率

,手動調整亮度及對比至較佳影像或使用 ACB (自動調整亮度及對比)調整

- ★如欲使用 EDS 請將軟體之 WD 設為 10, 亚將 WD 旋鈕轉全 10 mm, 調整所需之電 壓電流, 調整影像使其清晰, 必要時可使用 LEI 檢知器輔助使用, 將 EDS Detector 轉 入後即可使用 EDS 軟體作分析之動作
- ★不使用 EDS 時請切記 將 EDS Detector 轉出,以防止 stage 移動或轉動時去撞擊到 EDS Detector,造成損傷

7.像差(左右兩張皆有色散像差存在,須調整 STG X Y,使其跟下圖一樣)

8.調整亮度對比

可按 ACB 自動調整或手動調整亮度對比

9.分割視窗

(上下兩分割,左右兩分割,四分割)用於比對不同信號或大小

10.同步信號顯示

Ch1~Ch4 可選擇不同信號同步顯示

加算画像

11.儲存影像

按 Image File 可使用 SAVE 或 EXPORT 儲存影像,檔案可存成 bmp,tiff,jpg

載入影像

可用 LOAD 將以前所存之圖檔載入到畫面作編輯

2. 選取報告格式(單一照片或 1~4 張照片)

		📓 \$4779+5-9	
DilleTier 📕 🖬 🛔	a 🗉 🗙 🛄 Layout sheet	วะหนักนะพระดักษณะมีถึ	
is Eld Scherter Display Copyright 2000 IECC	File Setty Tool ImageList	8	1
Jodate Memo Zoom Layout Print IP Large	- Portrait		
li hi histori di Shi	- En Landscope	31 P/P ABODEFGH	
	2 inages	D ファイル名	
	3 images 4 images	国際条件	2×
	U User's Leyout	n I	
	377	P Dia a tra	
		FNOCO	
	A		
	ACB		
		ファイル名	
		80.901 St. P	1 8 7
Drop Here			
		Photo	
		JE(о.
	Take Print OFF		
	The second secon	Bitters ore	
	And a man house and house		4

3. 將圖直接拉到格式中即可

4.4 退出試片

- 1. 關閉 Gun Valve
- 2. 關閉 HT
- 3. WD 轉到 8 , Tilt 轉到 0
- 4. Stage 回到 exchange 位置

- 5. 確認 EXCH POSN 燈亮
- 6. 將拉桿推入到底,再將拉桿拉回放置定位(此時 HLDR 燈會滅掉)
- 7. 按下 VENT 按鈕使其洩真空到大氣狀態 (等 VENT 燈閃動停止)
- 8. 開啟交換室扣環將試片取出
- 9. 如不繼續使用或短時間不使用,請將交換室扣環扣上並按下 EVAC 按鈕, 使其在真空狀態。

5 機台維護

5.1.STAGE POSITION CALIBRATION

當 STAGE 位置有問題或者回到 exchange position 時, exchange 燈不會亮,可執行 Maintance/Maintance/Stage setting/Initilize 按執行等 Stage 後按 OK

Stage settings

Initialize

5.2.NITROGEN GAS CHECK

- 1 輸出壓力指示
- 2 鋼瓶壓力顯示
- 3 輸出壓力調節閥

正常輸出壓力為 4.5~5.5 Kg

5.3.Rotary Pump Oil check

5.4FLASH OF ELECTRON GUN

進入/Maintence/Gun 視窗, Auto Flashing 設定為 ON 時間視客戶需求去訂定時間,時間為 24 小時制

5.5Normal Flash and Strong Flash

Normal Flash :當 emission 有雜訊產生時使用。 Strong Flash :當 Normal Flash 無效時,可使用之。

